

راهنمای ظرفشویی آگ (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
i10	احتمالا ایراد از سیستم ورودی آب ماشین ظرفشویی آگ است
i20	احتمالا ایراد از سیستم خروجی آب و پمپ ماشین ظرفشویی آگ است
i30	احتمالا ایراد ناشی و یا سیستم هیدرواستات است
i40	احتمالا ایراد هیدرواستات
i50	احتمالا ایراد هیت پمپ و موتور ماشین ظرفشویی می باشد
i60	خطا مربوط به سرد بودن آب داخل دستگاه می باشد - ابتدا لازم است المنت بررسی شود و در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض گردد. در اغلب مواقع این مشکل کمی جدی تر است و نیاز به تعمیر هیپ پمپ ماشین ظرفشویی وجود دارد. تعمیر این قطعه از ماشین های ظرفشویی کاملا تخصصی می باشد و نباید بدون داشتن دانش و مهارت نسبت به تعمیر آن اقدام کرد
i70	خرابی در برد دستگاه علت اصلی رخ دادن این کد خطا ظرفشویی AEG می باشد. در صورت مواجه شدن با این خطا متوجه خواهید شد که عملیات شستشو به درستی انجام نمیشود و ظروف پس از اتمام عملیات دستگاه کثیف و مرطوب هستند - برد اصلی دستگاه باید توسط افراد حرفه ای در تعمیر ماشین ظرفشویی بررسی گردد

توضیحات	کد خطا
از دیگر کدهای خطا و ارور ماشین ظرفشویی آگ که بخاطر نوسانات برقی رخ می دهد، کد I80 می باشد. نوسانات برقی بر عملکرد برد تاثیر گذاشته و باعث خرابی آن میشود و در نتیجه ماشین ظرفشویی نمی تواند بدرستی عملیات شستشو را انجام دهد - برد اصلی دستگاه باید تعمیر و یا تعویض شود	i80
عدم ورود آب به ماشین ظرفشویی بررسی و تعمیر: ممکن است شیر یا فیلترها مسدود باشند یا شیلنگها درست نصب نشده باشند. ابتدا شیر آب را ببندید و سپس فیلتر شیلنگها را تمیز کنید و نحوه نصب آنها را نیز چک کنید	C1
مسدود بودن خروجی سینک بررسی و تعمیر: ممکن است لوله تخلیه آب درست نباشد. خروجی سینک را چک کنید	C2
فعال شدن سیستم ضدنشستی بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب را ببندید و سپس با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید	C3
فعال بودن قفل کودک بررسی و تعمیر: برای غیر فعال کردن قفل کودک دکمه های Short و Pre-rinse را همزمان فشار دهید	Blo
مسدود بودن شیر یا فیلترها / عدم نصب صحیح لوله های آب بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب را ببندید و سپس فیلتر شیلنگها را تمیز کنید و همینطور نصب آنها را نیز چک کنید	چشمک زدن END

توضیحات	کد خطا
مسدود بودن سیفون بررسی و تعمیر: ابتدا سیفون را تمیز و سپس نحوه نصب لوله ها را چک کنید	چشمک زدن DRYING
فعال شدن سیستم ضدنشستی بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب را ببندید و سپس با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید	چشمک زدن DRYING و END به صورت همزمان
ورودی آب و شیر آکواستاپ را چک کنید/ فشار ورودی آب را چک کنید	E10

