

راهنمای ظرفشویی آریستون (خطاهای جدید)

توضیحات	کد خطا
زمان پر یا خالی تمام شده است رفع عیب : شیلنگ‌ها را بررسی کنید که پیچ نخورده باشند و شیر آب باز باشد یا اینکه لوله‌ها و پمپ تخلیه مسدود نشده باشد.	F10
زمان هیتر تمام شده است رفع عیب : هیتر به سطح لازم نرسیده است.	F11
دمای خارج از محدوده	F20
دمای خارج از محدوده	F21

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است