

راهنمای ظرفشویی آسکو (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
آب گسل گرمایش - دمای انتخاب شده در 60 دقیقه رسیده است - المنت در زمان مشخص آب را گرم نمیکند - آب ورودی بیش تر مقدار تعیین شده می باشد	F1
آب ورودی بیش تر مقدار تعیین شده می باشد - هیدروستات و شلنگ ان را چک کنید	F2
ترمیستور را چک کنید - ترمیستور عمل نمیکند یا اتصالی کرده است	F3
سنسور تشخیص سطح آب درست عمل نمیکند - مقدار ظرف درون برنامه را درست تعیین کنید	F4
سیلندر ظرفشویی پر شده است	F10
خطای زهکشی	F11
ورودی آب مشکل دارد	F12

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است