

راهنمای ظرفشویی آزمایش (خطاهای کلی)

| توضیحات | کد خطا |
|-------------|--------|
| درب باز است | E1 |
| ورودی آب | E2 |
| تخلیه آب | E3 |
| خطای دما | E4 |
| هیدروستات | E5 |
| نشستی آب | E6 |
| المنت | E7 |

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است