

راهنمای ظرفشویی باکنشت (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
5	درب دستگاه باز است
9	موتور - تاکو - تاخو - یا اتصالات آن ها با برد
4	موتور / تاکو - تاخو - یا اتصالات آن ها با برد
7	هیتر (المنت) و ترمیستور - سوئیچ ایمنی هیتر - ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار
6	ورودی آب / هیدروستات - خرابی آبشمار - آبیگری نکند و یا آلارم چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب - تاخو و اتصالات برد نیز چک شود
10	ورودی آب / هیدروستات - خرابی آبشمار - آبیگری نکند و یا آلارم چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب / تاخو و اتصالات برد نیز چک شود
8	تخلیه - خطا در خارج شدن آب

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است