

راهنمای ظرفشویی باماتیک (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
ماشین ظرفشویی پر نمی شود	E1
ماشین ظرفشویی تخلیه نمی کند	E2
NTC - المنت مشکل دارد	E3
آب سرریز میکند	E4
نمی توان خودکار سوییچ را خاموش کرد/ برنامه تمام نشده است	E5
ترمیستور مدار باز است	E6
ترمیستور اتصال کوتاه است	E7

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است