

راهنمای ظرفشویی بهی (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
E1	<p>خطای E1 (به دلایلی زمان ورود آب به ظرفشویی طولانی شده است) دلایل احتمالی: 1 - شیر آب بسته است 2 - لوله ورود آب خم شده است 3 - فشار آب به اندازه کافی نیست 4 - خراب بودن شیر آب 5 گرفتگی شیلنگ ورودی آب یا شیر آب 6 - سیم برق خراب است 7 - هیدروستات (pressure switch) خراب است 8 - خرابی برد (این مورد پس از چک کردن موارد بالا کنترل می شود)</p> <p>راه حل : 1 - کنترل شود که شیر باز باشد 2 - کنترل شود که خم نشده باشد 3 - کنترل شود در مواقعی که فشار آب به اندازه کافی باشد، از دستگاه استفاده گردد و یا آب در جاهای دیگر مصرف می شود و باعث کم شدن فشار می شود که باید بسته شود 4 - کنترل شود و در صورت خرابی تعویض شود 5 - بررسی گردد 6 - بررسی گردد 7 - عوض شود 8 - برد تعویض گردد</p>
E2	<p>خطای E2 (مربوط به خروج آب از ظرفشویی، گرفتگی فاضلاب و خرابی پمپ) دلایل احتمالی 1 - گرفتگی فاضلاب که مانع از عبور آب شود یا گرفتگی فیلتر ظرفشویی 2 - پمپ تخلیه ایراد دارد 3 - شیلنگ تخلیه گرفته شده یا خم شده 4 - خرابی هیدروستات (pressure switch) برای مدل 9319</p> <p>راه حل : 1 - تمیز شود 2 - تعویض شود 3 - اصلاح شود 4 - تعویض شود</p>
E3	<p>خطای E3 (گرم نشدن آب ظرفشویی) دلایل احتمالی: 1 - پایین بودن ولتاژ برق 2 - خرابی ترموستات 3 - خرابی سیم برق 4 - خرابی NTC یا قرار نداشتن در جای خود 5 - خرابی المنت (گرم کن) ظرفشویی 6 - خرابی برد</p> <p>راه حل : 1 - کنترل شود 2 - تعویض شود 3 - تعویض شود 4 - تعویض شود اگر خراب است/ در جای خود قرار دادن 5 - تعویض شود 6 - تعویض شود</p>

کد خطا	توضیحات
E4	<p>خطای E4 (سر ریز شدن، خارج شدن آل و کف و صابون از ظرفشویی) دلایل احتمالی: 1 - فیلتر گرفته یا لوله فاضلاب گرفته 2 - خارج شدن کف صابون از ماشین ظرفشویی 3 - خرابی پمپ یا لوله فاضلاب 4 - خرابی پمپ ظرفشویی (9319) 5 - گرفتگی شیلنگ تخلیه یا خم شدن آن برای (9319) 6 - خرابی pressure switch برای (9319) 7 - شل شدن بست شیلنگ 8 - شل شدن المنت و از محل خارج شدن شاخک ها 9 - شل شدن چاهک فاضلاب 10 - شل شدن محور آب پاش (پروانه) پایینی 11 - شل شدن لوله softener (نرم کننده) 12 - خرابی سیم برق 13 - خرابی برد 14 - بازدید اتصالات برقی میکروسوییچ پس از تعمیر 15 - خرابی میکروسوییچ 6 - بالابودن شناور و عدم تنظیم میکروسوییچ</p> <p>راه حل: 1 - تمیز شود 2 - به دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی مراجعه شود 3 - تعمیر یا تعویض هر کدام از پمپ یا لوله ها 4 - تعویض پمپ ظرفشویی (9319) 5 - کنترل و اصلاح شود 6 - تعویض شود 7 - محکم شود 8 - محکم شود 9 - محکم شود 10 - محکم شود 11 - محکم شود 12 درست شود 13 - تعویض شود 14 - درست شود 15 - تعویض شود 16 - تنظیم و کنترل شود</p>
E5	<p>دلایل احتمالی: 1 - خرابی 2 - power switch خرابی سیم های برق 3 - خرابی برد راه حل: 1 - تعویض شود 2 - اصلاح شود 3 - تعویض شود</p>
E5	<p>دلایل احتمالی: 1 - خرابی مقاومت NTC یا خارج شدن از محل 2 - خرابی سیم برق 3 - خرابی برد راه حل: 1 - تعویض و اصلاح شود 2 - اصلاح و تعمیر شود 3 - تعویض شود</p>
E6	<p>دلایل احتمالی: 1 - خرابی مقاومت NTC یا خارج شدن از محل 2 - خرابی سیم برق 3 - خرابی برد راه حل: 1 - تعویض و اصلاح شود 2 - اصلاح و تعمیر شود 3 - تعویض شود</p>
E7	<p>دلایل احتمالی: 1 - خرابی مقاومت NTC یا خارج شدن از محل 2 - خرابی سیم برق 3 - خرابی برد راه حل: 1 - تعویض و اصلاح شود 2 - اصلاح و تعمیر شود 3 - تعویض شود</p>
E9	<p>دلایل احتمالی: 1 - شیر توزیع آب ظرفشویی خراب است 2 - زمان فشار دادن دکمه ها بیشتر از ۳۰ ثانیه طول کشیده است راه حل: 1 - تعویض شود 2 - زمان فشردن دکمه ها نباید بیش از اندازه باشد</p>

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است