

راهنمای ظرفشویی بکو (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
خطا سنسور رطوبت ماشین ظرفشویی ، سنسوری است که در زیر ماشین ظرفشویی ، وجود رطوبت و مواد شوینده را تشخیص میدهد	H2
خطای موقعیت شیر دیرترشیر دایورتر، کنترل نحوه هدایت آب به دست اسپری بالا و پایین	H3
خطا NTC خطا سنسور دما، ماشین ظرفشویی نمیتواند سنسور دما را بخواند	H4
خطا ورودی آب بی وقفه کارکرد نادرست شیر ورودی آب کنترل کننده الکتریکی پالسای کانتر ورودی آب را در هر برنامه مانتیور می کند. اگر خطا از کانتر به غیر از برنامه پر کردن آب دریافت شود و میزان آب بیشتر از 0.6 لیتر باشد، این خطا ظاهر می شود. بعد از تشخیص این خطا، برنامه، پمپ تخلیه را در بازه های یک دقیقه روشن و خاموش می کند. اگر در این بازه ها پالس های کانتر قطع شوند، برنامه به کار خود ادامه می دهد	H5
علت خطا: خطا ورودی آب لوله های ورودی آب - آب به ماشین ظرفشویی وارد نمیشود	H6
نقص هیتر، ماشین ظرفشویی هیتر را تشخیص نمی دهد یا به درجه حرارت مناسب نمی رود	H7

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است