

راهنمای ظرفشویی بلومبرگ (مدل 1220)

توضیحات	کد خطا
ورودی آب - هیدرواستات - خرابی آبشمار - آبیگری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد - نشتی شیر ورودی آب	1
ورودی آب - هیدرواستات - خرابی آبشمار - آبیگری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد - نشتی شیر ورودی آب	2
هیتر (المنت) و ترمیستور - سوئیچ ایمنی هیتر - ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار	3
موتور مقسم - مسدود بودن مسیر آب پاشها	4
برد - گیر بودن کلیدهای دیسپلی - حافظه - قفل کودک فعال باشد- ارتباط بین برد و دیسپلی- کلیدها کار نمیکنند یا برخی چراغها روشن نمیشود یا حین کار خود به خود خاموش شود یا دائما روشن باشد و یا برق داخل دستگاه برود ولی کار نکند	5
سنسور کثیفی	6
خشک نمیکند	F6

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسؤلیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است