

راهنمای ظرفشویی بلومبرگ (مدل 1380)

کد خطا	توضیحات
1	ورودی آب - هیدرواستات - خرابی آبشمار - آبگیری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب
2	ورودی آب - هیدرواستات - خرابی آبشمار - آبگیری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب
3	هیتر(المنت) و ترمیستور- سوئیچ ایمنی هیتر- ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار
4	موتور مقسم - مسدود بودن مسیر آب پاشها
5	برد - گیر بودن کلیدهای دیسپلی - حافظه - قفل کودک فعال باشد- ارتباط بین برد و دیسپلی- کلیدها کار نمیکند یا برخی چراغها روشن نمیشود یا حین کار خود به خود خاموش شود یا دائما روشن باشد و یا برق داخل دستگاه برود ولی کار نکند
6	سنسور کثیفی
F6	خشک نمیکند

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است