

راهنمای ظرفشویی بلومبرگ (مدل 1580)

کد خطا	توضیحات
1	جریان سنج
2	ورودی آب - هیدرواستات - خرابی آبشمار - آبیگری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب
3	ورودی آب - هیدرواستات - خرابی آبشمار - آبیگری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب
4	هیتر(المنت) و ترمیستور- سوئیچ ایمنی هیتر- ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار
5	هیتر(المنت) و ترمیستور- سوئیچ ایمنی هیتر- ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار
6	موتور مقسم - مسدود بودن مسیر آب پاشها
7	سنسور کثیفی
8	برد - گیر بودن کلیدهای دیسپلی - حافظه - قفل کودک فعال باشد- ارتباط بین برد و دیسپلی- کلیدها کار نمیکنند یا برخی چراغها روشن نمیشود یا حین کار خود به خود خاموش شود یا دائما روشن باشد و یا برق داخل دستگاه برود ولی کار نکند
9	آبیگری بیش از حد
10	هیدرواستات یا میکروسوئیچ جریان مازاد - آبیگری و تخلیه پی در پی
11	خطای مسدود بودن فیلتر صافی

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است