

## راهنمای ظرفشویی بلومبرگ ( خطاهای کلی )

کد خطا	توضیحات
E1	این ارور به علت خطای آب شمار به وجود آمده است رفع ارور E1 ماشین ظرفشویی بلومبرگ - در این ارور سطح آب نامعلوم است و ممکن است با پر شدن بیش از حد آب باعث ایجاد نشتی آب در ماشین ظرفشویی گردد
E2	علت نمایان شدن این ارور در نمایشگر ماشین ظرفشویی وارد نشدن آب داخل ظرفشویی می باشد رفع ارور E2 ماشین ظرفشویی بلومبرگ - ممکن است جریان آب قطع شده باشد به همین دلیل آب جریان نیابد و یا اینکه فراموش کرده اید فلکه آب را باز کنید ، هم چنین گرفتگی فیلتر شیر برقی را بررسی کنید ، خرابی شیر برقی نیز محتمل می باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد ، فشار آب را نیز چک کنید ( ممکن است در زمان هایی فشار آب منطقه تان کم باشد ) ، شلنگ های ورودی آب را از لحاظ هموار بودن بررسی کنید در صورت تاخوردگی شلنگ و یا مسدود شدن آن جریان آب نیز انسداد پیدا می کند
E3	این ارور مربوط به تخلیه نشدن آب پس از شستشوی ظروف می باشد رفع ارور E3 ماشین ظرفشویی بلومبرگ - امکان دارد فیلترهای پمپ تخلیه با رسوبات گرفته شده باشند یا این که شلنگ تخلیه انسداد پیدا کرده باشد یا حتی تاخوردگی و سوراخ شدن شلنگ نیز می تواند بر کم کردن فشار آب خروجی اثر بگذارد ، خرابی پمپ تخلیه نیز باید بررسی گردد و در صورت معیوب شدن قطعه باید تعویض گردد
E4	این ارور به علت نشتی آب از ماشین ظرفشویی بلومبرگ حاصل شده است رفع ارور E4 ماشین ظرفشویی بلومبرگ پمپ تخلیه معیوب عامل اولیه ایجاد مشکل می باشد ، واشری برای چفت شدن پمپ تخلیه وجود دارد اگر بر اثر استفاده طولانی مدت از بین برود باعث نشتی آب می شود ، ممکن است نشتی از شیر برقی آب باشد ممکن است بر اثر پارگی در شلنگ ورودی آب سرازیر شده باشد، بازوهای آبپاش را نیز مورد بررسی قرار دهید ، در صورتی که گرفتگی در آن ها باشد مسیر آبپاشی تغییر می کند بنابراین آبپاش را باز کنید و هر مانعی را برطرف کنید

کد خطا	توضیحات
E5	گرم کردن بیش از حد آب دلیل ایجاد این کد خطا بر روی نمایشگر ظرفشویی می باشد - رفع ارور E5 ماشین ظرفشویی بلومبرگ - اگر آب به دمای بالای 77 درجه سانتیگراد رسید برای تست ترموستات اهم متر را به دو سر سوکت آن وصل کنید اگر 5.3 باشد در درجه 24 سانتی گراد بنابراین سالم است و ممکن است ایراد از برد الکتریکی ماشین ظرفشویی باشد
E6	خرابی المنت باعث ایجاد این ارور است - ماشین ظرفشویی به دلیل خرابی المنت آب را گرم نمی کند و آب برای شروع برنامه شستشو به دمای مناسب نمی رسد . مقدار مقاومت المنت را به وسیله اهم متر را اندازه بگیرید در صوت صحت المنت ترموستات باید مورد بررسی قرار بگیرد
E8	فشار آب کم است و مناسب شستشو نیست - رفع ارور E8 ماشین ظرفشویی بلومبرگ : میکروسوییچ فشار آب یا موتور شستشو خراب است ، سیم های میکروسوییچ فشار آب قطع شده است ، یا این که فلکه ورودی آب کامل باز نیست آن را تا آخر باز کنید یا مانع در ورودی جریان آب وجود دارد که برای رفع این مشکل شیر ورودی و شلنگ را از جهت وجود اسناداد مورد بررسی قرار دهید و هم چنین مشکل کم بودن فشار آب شهری نیز وجود دارد این مورد را می توانید با باز کردن شیر آب سینک بررسی کنید
E11	این مورد خطای مسدود بودن فیلتر است - ماشین ظرفشویی را مرتبا جرم گیری و تمیز کنید تا این مشکل ایجاد نگردد - در صورت بروز هر یک از کد خطاها برای بررسی دقیق قطعات عامل مشکل می توانید با تماس تعمیرگاه مجاز ماشین ظرفشویی بلومبرگ از خدمات این مراکز استفاده کنید

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است