

## راهنمای ظرفشویی بوش ( مدل LOGIXX )

کد خطا	توضیحات
F16	مشکل قفل درب بررسی و تعمیر: بسته شدن درب تشخیص داده نشده است. ابتدا مطمئن شوید درب بسته شده است. قفل درب، گیره، دسته‌سیم‌های قفل درب را چک کنید.
F17	مشکل شیر برقی ورودی بررسی و تعمیر: ابتدا مطمئن شوید که آب به ماشین لباسشویی می‌رسد و شیلنگ‌ها مسدود نشده‌اند. فیلتر شیر برقی آب و شیر برقی آب را چک کنید.
F18	مشکل تخلیه بررسی و تعمیر: ابتدا فیلتر پمپ تخلیه را چک کنید. سپس خود پمپ تخلیه را برای مسدود شدن توسط اشیاء خارجی چک کنید - لوله‌ی خروجی را هم چک کنید. نحوه عملکرد پمپ تخلیه را چک کنید - دسته‌سیم‌های پمپ تخلیه را چک کنید.
F23	فعال شدن ابزار آنتی‌فلود پایین ماشین لباسشویی بررسی و تعمیر: در ماشین لباسشویی دنبال نشستی باشید. میکروسویچ شناور را در قسمت پایین ماشین لباسشویی چک کنید.
F34	مشکل قفل درب بررسی و تعمیر: بسته شدن درب تشخیص داده نشده است. ابتدا مطمئن شوید درب بسته شده است. قفل درب، گیره، دسته‌سیم‌های قفل درب را چک کنید.
F42	مشکل موتور بررسی و تعمیر: اتصالات موتور، دسته‌سیم‌ها، زغال‌های موتور، اتصالات تاکو و موتور را چک کنید.
F43	مشکل موتور بررسی و تعمیر: اتصالات موتور، دسته‌سیم‌ها، زغال‌های موتور، اتصالات تاکو و موتور را چک کنید.
F44	مشکل موتور بررسی و تعمیر: اتصالات موتور، دسته‌سیم‌ها، زغال‌های موتور، اتصالات تاکو و موتور را چک کنید.

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است