

راهنمای ظرفشویی بوش (خطاهای جایگزین)

کد خطا	توضیحات
A یا B	خطای سنسور آب قدام: برای وجود هر گونه نشتی ماشین ظرفشویی را بررسی کنید. مطمئن شوید که سطح حفاظتی ضد سرریز (اکوا استاپ) فعال است.
C	مشکل در سرعت سنج یا تاخوی موتور اقدام: موتور و سیم کشی تاخو موتور را برای هر گونه مشکل بررسی کنید.
D	خطای مربوط به سیم کشی / الکتریکی مربوط به تریاک موتور اقدام: بررسی سیم کشی در PCB و موتور و بررسی تریاک (در PCB)
E	خطای دریچه مقسم آب دریچه مقسم آب (دیفرانسیل) چیست؟ زمانی که دکمه نیمه بار انتخاب شده باشد برای فرستادن آب فقط به یکی از قفسه های بالایی یا پایینی از دریچه مقسم آب استفاده می شود. اقدام: برای این مشکل دریچه دریچه مقسم آب و سیم کشی آن را بررسی کنید.
F	تأخیر در پر کردن آب. سطح آب (در مدت زمان ۶ ثانیه) برای شروع برنامه کافی نیست.
G	خطای مقسم تریاک اقدام: بررسی مقسم تریاک (بر روی PCB) و سیم کشی های آن
H	علائم : ماشین ظرفشویی آب را گرم نمی کند علت : احتمالاً المنت هیتر، ترموستات و یا سیم کشی مشکل دارد.
K	علائم : ماشین ظرفشویی آب را گرم نمی کند علت : احتمالاً المنت هیتر، ترموستات و یا سیم کشی مشکل دارد.
O	خطا در سنسور فشار اقدام : بررسی سنسور فشار و سیم کشی آن

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است