

راهنمای ظرفشویی برانت (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
آب ورودی	D01
تخلیه آب	D02
خطای گرما	D03
خطای دمایی	D04
خطای موتور	D05
خطای موتور	D06
خطای سرریز شدن آب	D07
خطای پخش آب	D08
خطای فشار سنسور	D11
خطای پر کردن آب	D12
مشکل گرمایی	D13
انسداد فیلتر	D14

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است