

راهنمای ظرفشویی کندی (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و صدا زنگ هشدار می زند. دستگاه نمی تواند آب را تخلیه کند رفع ارور e3 ماشین ظرفشویی کندی - بررسی کنید آیا لوله تخلیه خم شده یا مسدود شده باشد یا اگر سیفون یا فیلتر ها مسدود شده باشند	E3
آبگیری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب	E2-E18-EI
نشستی آب - خطای سنسور سر ریز آب بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و صدا زنگ هشدار می آید - آب تخلیه نشده است رفع ارور e4 ماشین ظرفشویی کندی - نشستی آب را بررسی کنید که آیا لوله خالی است یا شاید سیفون یا فیلتر ها مسدود شده باشند	E4
ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار علت ارور e5 ماشین ظرفشویی کندی : بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و صدا زنگ هشدار می آید - خطا از سیستم کنترل دمای الکترونیکی است	E5-E8-E14- Ee-E17-Ei
جریان سنج	E15-Ef
موتور - تاکو - تاخو و یا اتصالات آنها تا برد	E7-E12

توضیحات	کد خطا
سنسور کثیفی	E9
برد - گیر بودن کلیدهای دیسپلی - حافظه - قفل کودک فعال باشد - ارتباط بین برد و دیسپلی - کلیدها کار نمیکند یا برخی چراغها روشن نشود و یا حین کار خود به خود خاموش شود یا دائما روشن باشند - برق داخل دستگاه برود ولی دستگاه کار نکند	E6-E10-Ea
هیدرواستات یا میکروسوییچ جریان مازاد - آبیگری و تخلیه پی در پی	E16-Eh

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است