

راهنمای ظرفشویی کندی (خطاهای مشترک با زیروات)

توضیحات	کد خطا
تخلیه – خطا در خارج شدن آب	E3
آبگیری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد – نشستی شیر ورودی آب	E2-E15-Ef
نشستی آب – خطای سنسور سر ریز آب	E4-E18-EI
ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد – دمای آب ورودی بالای 85 درجه است – سنسور فشار	E5-E8- E14-Ee- E16-Eh- E17-Ei
موتور – تاکو – تاخو و یا اتصالات آنها تا برد	E12-Ec-E7
برد – گیر بودن کلیدهای دیسپلی – حافظه – قفل کودک فعال باشد – ارتباط بین برد و دیسپلی – کلیدها کار نمیکنند یا برخی چراغها روشن نشود و یا حین کار خود به خود خاموش شود یا دائما روشن باشند – برق داخل دستگاه برود ولی دستگاه کار نکند	E6
حسگر سختی آب	E9
معیوب بودن دیسپلی	E10-Ea
رله روی برد یا برد	Ei

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است

