

راهنمای ظرفشویی کرال (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
تخلیه – خطا در خارج شدن آب	OE
ورودی آب – هیدرواستات – خرابی آبشمار – آبگیری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد – نشستی شیر ورودی آب	IE
نشستی آب – خطای سنسور سر ریز آب	EI
آبگیری بیش از حد	FE
هیتر (المنت) و ترمیستور - سوئیچ ایمنی هیتر - ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد – دمای آب ورودی بالای 85 درجه است – سنسور فشار	HE

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است