

راهنمای ظرفشویی کووی (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
درب باز است رفع خطا : درب را ببندید	Door
خطای تامین آب ورودی آب به اندازه کافی وارد دستگاه نمیشود رفع خطا : دستگاه را خاموش و روشن کنید شیر ورودی را چک کنید -H.P.S را چک کنید شیر برقی را چک کنید	ER01
خطای تخلیه آب خروجی مسدود شده رفع خطا: پمپ تخلیه یا H.P.S را چک کنید	ER02
خطای نشت آب در کف دستگاه جمع شده است ممکن است به علت هم سطح نبودن مکان نصب (تراز نبودن) آب به کف دستگاه نفوذ کرده باشد رفع خطا : محل نشت آب را پیدا کنید آن را تراز کنید بعد از باز کردن سنسور کف سوکت آن را نیز باز و خشک کنید	ER03
خطای درجه حرارت بالای آب دمای آب بیش از ۹۰ درجه شده (کمتر از ۳/۴ کیلو اهم، ولتاژ کمتر از ۳/۱) ترمیستور اتصال کوتاه شده رفع خطا : رله هیتر را چک کنید مقاومت ترمیستور را چک کنید	ER05
خطای دمای پایین آب گرم نمیشود اشتباه در عملکرد ترمیستور رفع خطا : دکمه ریست ترموستات را فشار دهید هیتر را چک کنید ترمیستور را چک کنید رله هیتر را چک کنید	ER06
شرح خطا : خطای فلومیترا (آب شمار) ممکن است شیر برقی نشتی داشته باشد چگونگی رفع خطا : نشتی شیر برقی را چک کنید فشار آب ورودی را چک کنید	ER07
شرح خطا: خطای H.P.S High Pressure Switch رفع خطا: سطح آب داخل دستگاه را چک کنید - پمپ تخلیه را چک کنید - H.P.S را بررسی کنید	ER08

توضیحات	کد خطا
ورودی آب	ER1
تخلیه آب خروجی	ER2
نشست آب ممکن است تراز نباشد	ER3
حرارت بالای آب - خرابی ترمیستور	ER5
درجه پایین - خطای ترمیستور	ER6
فلومتر یا آبشمار - ممکن است شیربرقی نشست داشته باشد	ER7
سطح آب داخل دستگاه و پمپ تخلیه را چک کنید	ER8

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است