

راهنمای ظرفشویی دوو (خطاهای جدید)

توضیحات	کد خطا
نشان دهنده یک شکست ماژول قدرت (کلید قدرت مرکزی از کار افتاده)	E01/E05
این کد نمایانگر خرابی سوئیچ در ورودی است	E06
این کد نمایانگر خرابی فن خشک کن است	E07
پمپ گرمکن سرعش کم شده است	E08
گردش گرمکن از کار افتاده است	E09
پمپ گرمکن از کار افتاده است (امکان دارد با رسوبات آهکی از کار افتاده باشد)	E10
مقاومت گرمایی یا سیم کشی مرتبط به آن معیوب است	E11
نیاز به حضور تکنسین می باشد	E12
آب داغ دمای ورودی بیش از حد بالا میباشد (بیش از 75 درجه)	E13
عیب از سوئیچ جریان گسل سنسور است (نیاز به حضور تکنسین)	E14
سنسور شناور در پایگاه فعال شده است (علت نشتی را پیدا نمایید)	E15
کمبود آب ورودی ، که معمولاً توسط یک شیر ورودی آب با شکست مواجه خواهد ایجاد می شود نشان می دهد (سوپاپ ورودی ماشین ظرفشویی بوش ارزان نیست و اغلب کاملاً منحصر به فرد بوش است)	E16
سنسور جریان : سطح آب بیش از حد بالا است	E17
سنسور جریان : سطح آب بسیار کم است (آب به اندازه کافی در دستگاه نمی باشد و این را می توان با شیر آب ایجاد کرد)	E18

توضیحات	کد خطا
نیاز به حضور تکنسین می باشد	E19
سیم پیچ مقاومت در گردش گسل پمپ : الکترونیکی کنترل کوتاه و یا یک استراحت در یک سیم پیچ به پمپ گردش اصلی و یا موتور اصلی ماشین ظرفشویی شناسایی کرده است	E20
گردش انسداد پمپ : این امر می تواند از انسداد و یا یک جریان آب ضعیف از موتور اصلی ماشین ظرفشویی ایجاد شود (میتواند به دلیل شکست خازن باشد)	E21
نیاز به حضور تکنسین می باشد	E22
مشکل از سیم پیچی پمپ تخلیه می باشد	E23
فیلتر تخلیه مسدود است (اقدام به تمیز کردن فیلتر تخلیه نمایید)	E24
پمپ تخلیه معیوب است یا پوشش پمپ تخلیه از بین رفته است	E25
نیاز به حضور تکنسین می باشد	E26
معمولا استفاده نمیشود ولی در غیر این صورت نیاز به حضور تکنسین می باشد	E27
گسل سنسور کدورت (غلب به درک و یا تشخیص مسائل با سنسور کدورت آسان نیست)	E28

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است