

راهنمای ظرفشویی دلونگی (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
اتصالات باز نمی شوند ، یا میزان مصرف آب محدود است یا فشار آب خیلی کم است	E1
نقص سنسور دما یا عنصر گرمایش	E3
آب ورودی بسیار زیادی است	E4
مدار باز یا شکست سنسور دما	E6
اتصال کوتاه یا شکست سنسور دما	E7

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است