

راهنمای ظرفشویی دایسون (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
سیگنال دما نامعتبر است یا سنسور خطا دارد	F12
هیتر آب را گرم نمیکند یا خطا دارد / سیم کشی المنت و فرمان چک شود	F13
موتور بدون حرکت است / احتمال قطع شدن اتصالات و یا سوختگی	F11
تغییر دهنده فرمان خراب است / اتصالات سخت افزاری که جهت جابجا شدن فرامین کنترلی استفاده می شود خراب شده است	F15
تغییر دهنده فرمان خراب است / اتصالات سخت افزاری که جهت جابجا شدن فرامین کنترلی استفاده می شود خراب شده است	F18
سنسور تشخیص سیلاب فعال شده است یا خطا دارد	F14
موتور سرعت بیش از حد دارد یا نارسایی حرکتی به وجود آمده است	F10
موتور بدون حرکت است / احتمال قطع شدن اتصالات و یا سوختگی	F16
آب بیش از حد در درام وجود دارد / سنسور آبشمار را چک نمایید	F1
دستگاه خالی است / سنسور دستگاه را خالی نشان میدهد	F6

توضیحات	کد خطا
درب بیرونی دستگاه باز است یا سوئیچ فرمان بسته بودن ارسال نمیکند	F3
دستگاه تخلیه نمیکند / پمپ و مسیر خروجی را همراه با سیم کشی چک نمایید	F5
پر بودن بیش از حد دستگاه یا سنسور تشخیص درست فرمان نمی دهد	F8
دستگاه تعادل ندارد / پایه و سطح قرار گیری دستگاه را چک نمایید	F2
مدار تاخو باز است یا اتصال کوتاه کرده است	F7
درب داخلی دستگاه باز است یا سوئیچ فرمان بسته بودن ارسال نمی کند	F4

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است