

راهنمای ظرفشویی سی دی ای (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
زنگ خطر در برابر سرریز آب فعال است	F1
فاضلاب نمی تواند تخلیه شود	F2
خطای پر کردن مداوم	F3
آبرسانی ناکافی	F5
سنسور بخاری معیوب	F6
خطای گرمای بیش از حد - دمای دستگاه بیش از حد بالا است	F7
خطای هیتر	F8
خطای موقعیت جهت یابی اسپری	F9
کارت الکترونیکی معیوب	FE

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است