

راهنمای ظرفشویی الکترولوکس ( خطاهای کلی )

کد خطا	توضیحات
1	نشست آب تشخیص داده شده است
2	اشکال در سنسور ترمیستور
3	شکست موتور شستشو
4	شکست فن بالا
5	شکست دریچه/ فن بالا
6	شکست فن پایین
7	شکست دریچه تخلیه
8	شکست کنترل رابط کاربری
9	اشکال ارتباط از رابط کاربری کنترل به برد کنترل الکترونیکی
10	شکست رله
11	شکست دریچه تخلیه
12	دریچه تخلیه موقعیت فعال است
13	شکست رله
30	تناقض بین سطح بر روی سوییچ ولتاژ الکترونیک و سطح بر روی سوییچ ضد فشار
LOC	درب قفل است
50	اشکال در مدار موتور شستشو. در بعضی از ماشین های ظرفشویی الکترولوکس موتور دارای یک صفحه کنترل است که در قسمت انتهایی درست در پشت موتور ماشین لباسشویی قرار دارد.

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است