

راهنمای ظرفشویی فلر (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
خطا از هیدروستات یا میکروسوییچ جریان مازاد - آبیگری و تخلیه پی در پی	E4
خطا از تخلیه - خطا در خارج شدن آب	E2
خطا از هیتر (المنت) و ترمیستور - سوئیچ ایمنی هیتر - ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار	E7
خطا از هیتر (المنت) و ترمیستور - سوئیچ ایمنی هیتر - ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار	E3
خطا از ورودی آب - هیدروستات - خرابی آبشمار - آبیگری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب - تاخو و اتصالات برد نیز چک شود	E1
خطا از رله روی برد یا خود مدار برد	9212
خطا از هیتر (المنت) و ترمیستور - سوئیچ ایمنی هیتر - ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار	E6

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است