

راهنمای ظرفشویی فیشر و پایکل (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
Flood switch فعال است. منبع تغذیه را خاموش کنید و فلود سوئیچ را بررسی کنید	F1
مشکل موتور نحوه تعمیر: موتور را برای سیمهای مطمئن و ولتاژ مناسب بررسی کنید.	F2
سنسور دما ایراد دارد. چگونه می توان رفع کرد: مطمئن شوید که آب در شیلنگ ورودی از 65 درجه سانتیگراد کمتر باشد ، در غیر این صورت نمی توانید یک شیر معتدل را روی منبع آب خود نصب کنید	F3
سنسور درجه حرارت بد عمل میکند. چگونه برطرف شود: سنسور دما را بررسی کنید.	F4
خطای درپوش- برق دستگاه را خاموش کنید و منبع تغذیه را روشن کنید. این ممکن است خطا بازنشانی شود. در غیر این صورت ، سوئیچ Lid Lock باید بررسی شود	F5
خطای درپوش - برق دستگاه را خاموش کنید و منبع تغذیه را روشن کنید. این ممکن است خطا بازنشانی شود. در غیر این صورت ، سوئیچ Lid Lock باید بررسی شود	F6
شلنگ زهکشی خاردار یا خم شده است	F20
شیلنگ تخلیه به طور صحیح وصل نشده است. شلنگ ورودی آب خراشیده یا خم شده است ، بنابراین آب کافی یا کافی به ماشین ظرفشویی نمی رسد	F10
Flood switch فعال است	F30
خطای جریان آب	F40

توضیحات	کد خطا
خطای الکترونیکی	F50
سنسور آب ایراد دارد	F60
خطای دیتای الکترونیک فقط برای DW60FC6	F90
منبع تغذیه الکترونیک	FA0
خطای سیگنال درب فقط برای DW60FC6	FD0
خطای موتور فقط برای DW60FC6	FC0

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است