

راهنمای ظرفشویی جنرال الکتریک (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
علت خطا : مدت زمان تخلیه بیشتر از 2 دقیقه است	C1
علت خطا : زمان تخلیه بیشتر از 7 دقیقه است	C2
علت خطا : تخلیه نمیکند.	C3
علت خطا : پر شدن بیش از حد ظرفشویی.	C4
علت خطا : زمان تخلیه خیلی کوتاه است.	C5
علت خطا : دمای آب خیلی پایین است.	C6
علت خطا : سنسور دمای آب معیوب است.	C7
علت خطا : کاور دیسپنسر ماده شوینده مسدود شده است.	C8
علت خطا : خطای برق	PF
وضعیت آب کم را نشان می دهد	H20

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است