

راهنمای ظرفشویی گرنیه (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
E1	ماشین ظرفشویی آب پر نمی‌کند - اگر سنسور یا میکروسویچ فشار در عرض چهار دقیقه تشخیص ندهد که آب پر شده برای ۳۰ ثانیه صدا می‌دهد و چراغ چشمک می‌زند سپس پمپ تخلیه ۶۰ ثانیه تخلیه خواهد کرد و برنامه متوقف می‌شود رفع خطا : آب ورودی را بررسی کنید. دسته سیم‌های شیر برقی را بررسی کنید. دسته سیم‌های سنسور یا میکروسویچ فشار را بررسی کنید. شیر برقی را بررسی کنید. سنسور سطح آب یا فشار را بررسی کنید
E2	ماشین ظرفشویی تخلیه نمی‌کند - ماشین ظرفشویی تشخیص نمی‌دهد که آب در عرض ۴ دقیقه تخلیه شده است برنامه متوقف می‌شود رفع خطا : تخلیه آب را بررسی کنید. دسته سیم‌های پمپ تخلیه را بررسی کنید. پمپ تخلیه را بررسی کنید
E3	ماشین ظرفشویی در مدت کافی گرم نمی‌کند - گرمایی در ۶۰ دقیقه تشخیص داده نشده است برنامه متوقف می‌شود رفع خطا : دسته سیم‌های هیتر و ترموستات را بررسی کنید. المنت حرارتی را بررسی کنید. ترموستات را بررسی کنید
E4	مدار حفاظت آکواستاپ فعال شده است میکروسویچی در سیستم تشخیص نشتی آکواستاپ برای مدت دو دقیقه یا بیشتر روشن شده است. ماشین ظرفشویی آب ورودی را قطع و تخلیه انجام می‌دهد و برنامه را متوقف می‌کند رفع خطا : نشتی آب را بررسی کنید. شناور ماشین ظرفشویی را بررسی کنید. شیلنگ آکواستاپ را بررسی کنید

کد خطا	توضیحات
E5	استفاده نشده است
E6	اتصال کوتاه در مدار سنسور دما اتصال کوتاه در مدار سنسور دما تشخیص داده شده است. رفع خطا : سنسور دما و دسته‌سیم‌های سنسور گرمایش آن را بررسی کنید
E7	مدار باز در مدار سنسور دما باز بودن مدار سنسور دما تشخیص داده شده است رفع خطا : دسته‌سیم‌های سنسور گرمایش را بررسی کنید. سنسور دما را بررسی کنید

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است