

راهنمای ظرفشویی حایر (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
E2	اشکال این خطا از ترموستات دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - ترموستات تعویض شود - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E3	اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - سیم های متصل به پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E4	این خطا مربوط است به هیدروستات عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه - خرابی از هیدرواستات می باشد - سیم کشی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E5	اشکال این خطا از سوئیچ سنسور کف می باشد نشستی - بررسی سیم کشی دستگاه - خرابی سوئیچ آب ریزش کف دستگاه - چک کردن ولتاژ - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید
E6	دستگاه دارای نشستی آب می باشد - سوختگی ببین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E7	پیغام خطا مربوط است به قطع شدن ارتباط بین برد و موتور پمپاژ - بررسی سیم کشی - خرابی موتور - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
EA/E8	اشکال این خطا مربوط است به هیدروستات و یا کافی نبودن آب داخل دستگاه - نکاتی را که باید چک نمایید - مقدار اهم پایه های هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از هیدروستات باشد بررسی شلنگ و مخزن هیدروستات - خرابی مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E9	علت خطا از سوکت تایم تایمر و یا خراب بودن و یا گیر کردن موتور تایم تایمر - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است