

راهنمای ظرفشویی هاردستون (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
ورودی آب - هیدرواستات - خرابی آبشمار - آبیگری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد - نشتی شیر ورودی آب	E1
هیتر(المنت) و ترمیستور- سوئیچ ایمنی هیتر- ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار	E3
درب - چشمک زدن چراغ ها و یا دستگاه با درب باز کارکند و یا برق داخل دستگاه برود ولی کار نکند - هیدرواستات یا میکروسوئیچ جریان مازاد - آبیگری و تخلیه پی در پی	E4
هیتر(المنت) و ترمیستور- سوئیچ ایمنی هیتر- ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار	E6
هیتر(المنت) و ترمیستور- سوئیچ ایمنی هیتر- ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار	E7

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است