

راهنمای ظرفشویی هاردستون ( مدل DWM0601 )

توضیحات	کد خطا
بسته بودن شیرآب و کم بودن فشار آب	E1
سر ریز آب	E4
نگه داشتن دکمه ای بیش از 30 ثانیه	E9
سیگنال های غیر طبیعی	ED

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است