

راهنمای ظرفشویی های جینا ( خطاهای کلی )

| توضیحات   | کد خطا |
|---|--------|
| سوییچ درب می باشد یا درب باز است                                    | E1     |
| سنسور تشخیص درجه حرارت خطا دارد یا دمای بیش از حد را تشخیص داده است | E4     |
| پمپ تخلیه / یا سیگنال کنترلی پمپ تخلیه                              | E3     |
| سنسور تشخیص سیلاب فعال شده است - یا خطا دارد                        | E5     |
| دستگاه پر است   | E2     |

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است