

راهنمای ظرفشویی هیس (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
F2	خطا از تخلیه - خطا در خارج شدن آب
FE	خطا از برد - گیر بودن کلید های دیسپلی - حافظه - قفل کودک فعال باشد - ارتباط بین برد و دیسپلی - کلیدها کار نمیکنند یا برخی چراغ ها روشن نمی شود - یا حین کار خود به خود خاموش شود یا دائما روشن باشد و یا برق داخل دستگاه برود و کار نکند
F06	خطا از هیتر (المنت) و ترمیستور - سوئیچ ایمنی هیتر - ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار
F08	خطا از هیتر (المنت) و ترمیستور - سوئیچ ایمنی هیتر - ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار
F07	خطا از: هیتر (المنت) و ترمیستور - سوئیچ ایمنی هیتر - ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار
F03	خطا از ورودی آب - هیدروستات - خرابی آبشمار - آبگیری نکند و یا آلارم چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب - تاخو و اتصالات برد نیز چک شود
F1	خطا از نشستی آب - سنسور سر ریز شدن آب
F05	خطا از ورودی آب - هیدروستات - خرابی آبشمار - آبگیری نکند و یا آلارم چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب - تاخو - و اتصالات برد نیز چک شود

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است