

راهنمای ظرفشویی هور (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
E1	زمان پر کردن آب تمام شد موارد بررسی: آب ورودی را بررسی کنید. شیر برقی را بررسی کنید. دسته‌سیم‌های شیر برقی را بررسی کنید. اتصالات شیر برقی آب را بررسی کنید
E2	تشخیص خطای NTC موارد بررسی: دسته‌سیم‌های سنسور دما را بررسی کنید. سنسور دما را بررسی کنید. دسته‌سیم‌های ماژول کنترل را بررسی کنید
E3	زمان گرم کردن آب تمام شد موارد بررسی: دسته‌سیم‌های المنت حرارتی را باز کنید. المنت حرارتی را بررسی کنید. دسته‌سیم‌های ماژول کنترل اصلی را بررسی کنید
E4	ماشین ظرفشویی تخلیه نمی‌کند موارد بررسی: پمپ را برای هر نوع مسدود شدگی بررسی کنید. پمپ تخلیه را بررسی کنید. دسته سیم‌های پمپ تخلیه را بررسی کنید
E5	فلومتر پاسخ نمی‌دهد یا درست عمل نمی‌کند موارد بررسی: فلومتر را بررسی کنید. محفظه‌ی بازتولید را بررسی کنید

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است