

راهنمای ظرفشویی هوور (مدل NEXTRA)

توضیحات	کد خطا
خطا : زمان پر کردن آب تمام شد موارد بررسی: آب ورودی، شیر برقی، دسته سیم‌های شیر برقی، اتصالات شیر برقی را به ترتیب بررسی کنید	E2
خطا : زمان تخلیه آب تمام شد موارد بررسی: لوله تخلیه آب، پمپ تخلیه، دسته سیم‌های پمپ تخلیه، اتصالات پمپ تخلیه را به ترتیب بررسی کنید	E3
خطا : ابزار آنتی فلود فعال شده است موارد بررسی: هر نوع نشتی در ماشین ظرفشویی را بررسی کنید. دسته سیم‌های ابزار آنتی فلود را بررسی کنید	E4
خطا : تشخیص خطای NTC بررسی: دسته سیم‌های سنسور دما، سنسور دما و ماژول کنترل اصلی را به ترتیب بررسی کنید	E5
خطا : تشخیص خطای پمپ گردش آب اصلی موارد بررسی: دسته سیم‌های موتور را بررسی کنید. تاکو موتور را بررسی کنید که سرچایش بوده و صدمه ندیده باشد	E7
خطا : خطای تمام شدن زمان گرم کردن آب موارد بررسی: دسته سیم‌های المنت حرارتی، المنت حرارتی و ماژول کنترل اصلی را به ترتیب بررسی کنید	E8
خطا : خطای سنسور گل آلودگی موارد بررسی: دسته سیم‌های سنسور رطوبت، خود سنسور طوبت و دسته سیم‌های ماژول کنترل را بررسی کنید	E9
خطا : بازبودن مدار میکروسویچ ایمنی المنت حرارتی آب موارد بررسی : دسته سیم‌های المنت حرارتی، المنت حرارتی، دسته سیم‌ها و اتصالات ماژول کنترل اصلی را به ترتیب بررسی کنید	Ee
خطا : اتصال کوتاه مدار میکروسویچ ایمنی المنت حرارتی آب موارد بررسی : دسته سیم‌های المنت حرارتی، المنت حرارتی، دسته سیم‌ها و اتصالات ماژول کنترل اصلی را به ترتیب بررسی کنید	Eh
خطا : خطای المنت حرارتی موارد بررسی : دسته سیم‌های المنت حرارتی، المنت حرارتی، دسته سیم‌ها و اتصالات ماژول کنترل اصلی را به ترتیب بررسی کنید	Ei

