

راهنمای ظرفشویی هوور (مدل SLIMLINE)

| توضیحات | کد خطا |
|--|--------|
| خطا : زمان پر کردن آب تمام شده است. موارد بررسی : آب ورودی، شیر برقی، دسته سیم‌های شیر برقی، اتصالات شیر برقی را به ترتیب بررسی کنید | E1 |
| خطا : زمان تخلیه تمام شده است موارد بررسی : لوله تخلیه آب، پمپ تخلیه، دسته سیم‌های پمپ تخلیه، اتصالات پمپ تخلیه را به ترتیب بررسی کنید | E2 |
| خطا : زمان گرم کردن آب تمام شده است موارد بررسی : دسته سیم‌های المنت حرارتی، المنت حرارتی و ماژول کنترل اصلی را به ترتیب بررسی کنید | E3 |
| خطا : ابزار آنتی-فلود متوقف شده است موارد بررسی : هر نوع نشستی در ماشین ظرفشویی را بررسی کنید. دسته سیم‌های ابزار آنتی فلود را بررسی کنید | E4 |
| خطا : تشخیص باز بودن مدار NTC موارد بررسی : دسته سیم‌های سنسور دما، سنسور دما و ماژول کنترل اصلی را به ترتیب بررسی کنید | E6 |
| خطا : خطای اتصال کوتاه NTC موارد بررسی : دسته سیم‌های سنسور دما، سنسور دما و ماژول کنترل اصلی را به ترتیب بررسی کنید | E7 |

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است