

راهنمای ظرفشویی هات پوینت ( مدل BF72 )

توضیحات	کد خطا
سنسور ضد سرریز شن فعال شده است	E1
سویچ فشار ایمنی فعال شده است	E2
در زمان تعیین شده المنت فعال نشده است / المنت و سیم کشی را چک کنید	E3
سنسور دما ایراد دارد یا دمای دستگاه بیش از اندازه بالا رفته است	E4
دستگاه خالی است / سنسور دستگاه را خالی نشان میدهد / سنسور تعویض شود	E5
دستگاه در زمان مشخص تخلیه را انجام نداده است. ایراد از پمپ یا مسیر تخلیه	E6
سنسور جریان سنج ایراد دارد. سنسور تعویض و یا برنامه مجدد تنظیم شود	E7
سنسور ضد سرریز شن فعال شده است	E9

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است