

راهنمای ظرفشویی هات پوینت (مدل LED4 - LED7)

توضیحات	کد خطا
دریچه ورودی آب ایراد دارد یا مسدود شده است	LED 2
پرکن کار نمیکند یا خراب شده است	LED 2+3
تاخیر در زمان تخلیه / پمپ تخلیه و مسیر خروجی چک شود. میتواند ایراد نرم افزاری هم باشد	LED 1+2
خطای نرم افزار	LED 1+4
فیلتر ها مسدود شده اند.	LED 1+3
زمان گرم کردن المنت بیش از زمان تعیین شده است. المنت را چک کنید	LED 4
سخت افزار تایمر ایراد دارد	LED 4+3
سرریز شدن آب	LED 1
ترمیستور ایراد دارد و یا قطع شده است	LED 3
المنت گرم کن ایراد دارد یا قطع شده است	LED 4+2

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است