

راهنمای ظرفشویی هات پوینت (خطاهای LED)

توضیحات	کد خطا
سنسور جریان سنج میباشد. سنسور تعویض و یا برنامه مجدد تنظیم شود	LED 1+2+3
دستگاه در زمان مشخص تخلیه را انجام نداده است. پمپ تخلیه یا مسیر تخلیه ایراد دارد	LED 2+3
سنسور دما ایراد دارد یا دمای دستگاه بیش از اندازه بالا رفته است	LED 3
در زمان تعیین شده المنت فعال نشده است / المنت و سیم کشی را چک کنید - و یا دستگاه خالی است و یا سنسور دستگاه را خالی نشان میدهد	LED 1+2
سوئیچ فشار ایمنی فعال شده است	LED 2
سنسور ضد سرریز شن فعال شده است	LED 1

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است