

راهنمای ظرفشویی هات پوینت ( خطاهای جزئی )

توضیحات	کد خطا
خطای سرریز	F01
خطای شیر برقی پر کردن آب	F02
خطای تخلیه آب (تمام شدن وقت)	F03
خطای ترموستات	F04
تمام شدن وقت پر کردن آب	F06
خراب بودن توربین آب	F07
خطای تمام شدن وقت دما	F08
خطای نرم‌افزاری	F09
خطای المنت حرارتی	F10
خطای پمپ شستشو	F11
خطای ارتباط دیسپلی و برد اصلی	F12
خطای برد اصلی	F13
خطای سنسور مجازی	F15

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است