

راهنمای ظرفشویی هیوندای (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
دلیل احتمالی خطا ظرفشویی شیر آب باز نشده است. ورودی آب گرفته شده یا فشار آب بسیار کم است مفهوم خطا طولانی شدن زمان آب گیری می باشد	E1
دلیل احتمالی خطا ظرفشویی برخی از قطعات سیستم نشتی دارند مفهوم خطا سر رسز شدن آب می باشد	E4
دلیل احتمالی خطا ظرفشویی دستگاه پر از آب شده است مفهوم خطا خرابی شیر تنظیم موتور دستگاه می باشد	E8
دلیل احتمالی خطا ظرفشویی احتمالا آب یا لکه ای روی دکمه مانده است. مفهوم خطا بیش از 30 ثانیه یکی از کلید ها نگه داشته شده می باشد	E9

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است