

راهنمای ظرفشویی اگنس (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
آلارم سرریز شدن آب دستگاه	F1
آب اضافی داخل دستگاه تخلیه نمی شود	F2
آب اضافی وارد دستگاه ظرفشویی میشود	F3
آب به اندازه کافی نمی باشد	F5
خطای سنسور حرارتی	F6
گرمایش بیش از حد داخل دستگاه	F7
خطا در گرمکن	F8

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است