

راهنمای ظرفشویی اینوکس (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
در هنگام اجرای دستگاه درب باز است	E1
ورودی آب	E2
خروجی آب به سمت فاضلاب	E3
سنسور دما	E4
پر شدن بیش از حد یا چکه	E5
چکه کردن آب	E6
ارتباطات	E7
المنت گرمایشی	E8
سوختن المنت گرمایشی	E9

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است