

راهنمای ظرفشویی کی پل ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
شیرهای آب باز نمی شوند و یا مصرف آب محدود است. فشار آب کم است	E1
نقص سنسور دما یا عنصر گرمایش	E3
آب ورودی بسیار زیاد است	E4
سنسور دما یا خراب است یا شکسته شده است یا مدار باز شده است	E6
سنسور دما یا خراب است یا اتصال کوتاه شده است	E7
شیرهای آب باز نمی شوند و یا مصرف آب کم است. فشار آب خیلی کم است	Eco Light

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است