

راهنمای ظرفشویی کی پل (خطاهای جزئی)

توضیحات	کد خطا
آب وارد نمی شود	F01
تخلیه یا چرخش خشک نمی شود	F02
خشک نمی شود	C03
استارت نمیزند و شروع نمیکند	F04
به نمایندگی مراجعه شود	F05 – F10
درب باز است و به درستی بسته نمی شود	OPEN
آکواستاپ	E1
آب برای شستشو وجود ندارد	E5
آب تخلیه نمی شود	E6

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است