

راهنمای ظرفشویی ال جی ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
شیر برقی	IE-FE
آب قطع است- شیر آب باز نیست - حسگر آب ایراد دارد - آب بیش از حد عادی وارد دستگاه شده است - در شیر ورودی مشکلی ایجاد شده است	IE-EI-FE
پمپ تخلیه	0E
ترمیستور ایراد دارد یا دمای آب ورودی بسیار زیاد است	TE
مدار گرم کن آب آسیب دیده است	HE
موتور شستشو	LE-CE-0E
موتور مقسم آب	NE
سنسور نشستی که در زیر ماشین ظرفشویی قرار دارد	AE
از دلایل اصلی بروز این خطا می توان به موارد زیر اشاره نمود نصب نادرست ظرفشویی - انتخاب مواد شوینده نامناسب - درب ظرفشویی به درستی بسته نیست - بارگیری نامناسب و چیدن نامناسب ظروف - اشکال در پمپ تخلیه - تنظیم یا مونتاژ نامناسب شناور - نشستی در سیستم تخلیه	E1
خطا از ایراد در برق در صورتی که جریان برق قطع شده و سپس وصل گردد و آنگاه کلیدی فشرده شود، این کد به مدت ۱۰ ثانیه نمایش داده شده و سپس محو می گردد. دستگاه را ری استارت کنید	PF
خطا در عملکرد خشک کننده با باد سرد در شستشوی سریع	CD
قفل کودک - فقط در طول شستشو فعال شده و جهت قفل نمودن کلیدها برای جلوگیری از تغییر آنها توسط کودکان طراحی شده است	CL

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است