

راهنمای ظرفشویی ال جی (نشانگر در ماشین گلدایران)

توضیحات	کد خطا
نمایشگر کول درای	CD
قفل کودک	CL
برنامه UV استریل کردن	ST
قطعی ناگهانی برق	PF
برنامه اوتومات	F

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است