

راهنمای ظرفشویی المارک (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
خطا از قسمت TEMP در حین اجرای برنامه تغییر کرده است	E3
خطا از اتمام کار دستگاه	E5
خطا از سنسور NTC تشخیص دما مشکل دارد و دما را درست تشخیص نمیدهد	E2
خطا از خطا در قسمت پر کردن آب ورودی	E1
خطا از نشت آب کفی دستگاه	E4

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است