

راهنمای ظرفشویی لاجیکس (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
خطا از خطای تریاک برد	G
خطا از نشت آب کفی دستگاه	A
خطا از هیتر/ المنت و سیم کشی را تست نمایید.	H
خطا از سیگنال تاخو / تاخوی موتور چک شود	C
خطا از سنسور تشخیص سطح ایمنی آب / سنسور را چک نمایید	O
خطا از اتصال کوتاه سیم کشی / تریاک برد خطا دارد/ سیستم تخلیه را چک نمایید	D
خطا از خطای سوئیچینگ بین طبقه بالا و پایین	E
خطا از خطای پرکن / زمان پر شدن بیش از 6 دقیقه شده است	F
خطا از خطای سنسور NTC	K
خطا از نشت آب کفی دستگاه	B

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است