

راهنمای ظرفشویی مجیک ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
تخلیه - خطا در خارج شدن آب	E3
نشستی شیر برقی ورودی ورودی آب - هیدروستات - خرابی آبشمار	E2-F6-F2
نشستی آب - خطای سنسور سر ریز آب	F3
ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار	E4-F4-F5-TS
درب - چشمک زدن چراغ ها و یا دستگاه با درب باز کار کند - برق داخل دستگاه برود ولی کار نکند	E1-DR
جریان سنج	F1
اتصالات قسمت برد - مقاومت بالای ترمیستور	TO
موتور - تاکو - تاخو و یا اتصالات آنها تا برد	F8

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است